



Planifiez vos travaux, consultez la météo de votre région

DÉCORATION PEINTURE ECLAIRAGE

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

SALLE DE BAINS

OUTILLAGE QUINCAILLERIE

ELECTRICITÉ

CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR

CONSTRUCTION

Vous êtes ici : Zoom sur... ▶ Nos conseils ▶ Fiches conseils

- Accueil
- ② Zoom sur...
- Yos projets
- Le coin déco
- Développement durable







Poser une serrure en applique

Les traditionnelles serrures en applique peuvent être horizontales ou verticales. La pose d'une serrure en applique demande de la précision dans le tracé et un petit travail de menuiserie pour encastrer les têtières du bloc et de la gâche.









- 1) Sur le chant de la porte, tracer les positions de la têtière et du coffret de la se
- 2) Réaliser une entaille de l'épaisseur de la tôle au ciseau à bois. Utiliser un maillet et un ciseau affûté.
- 3) Prendre avec précision les cotes des axes du canon de la serrure en hauteur et en largeur. Tenir compte de l'encastrement de la tôle de têtière sur le chant de la porte.
- 4) Préparer le perçage du canon de la serrure après avoir reporté les cotes sur le plat de la porte. Prévoir une mèche au diamètre correspondant.

- n fonction de son type d'utilisation : Quand il n'est pas nécessaire de fermer à dé, un simple bloc de fermeture à bec-de-cane actionné par

La réalisation

PERCER LE CANON DE LA SERRURE









- 1) Éviter les éclats de bois en plaçant une chute de bois " martyr " au sortir de la mèche pendant le perçage (parfaitement horizontal) du trou du canon.
- 2) L'orifice du trou du carré de poignée est percé après repérage à la mine fine.
- 3) Percer le trou du carré avec les mêmes précautions : pièce de bois martyr et perçage horizontal.
- 4) Visser la serrure après avoir préparé les emplacements à la vrille ou au forêt fin. Les vis d'origine fournies doivent pénétrer dans les 3/4 de l'épaisseur du bois de la porte.

VISSER LA TETIERE











- 1) Visser la têtière après avoir positionné la serrure dans l'encoche réalisée au ciseau à bois.
- 2) Fermer la porte et sortir le pêne. Positionner la gâche sur le dormant.
- 3) Entailler la position de la têtière de la gâche et la visser sur le plat et le chant du bâti dormant.
- 4) Mettre en place puis visser le cache extérieur. Installer la poignée en conservant le dispositif de blocage à l'intérieur.
- 5) Profitez de la serrure, elle fonctionne !

L'équipement

Les outils

- une serrure en applique un tournevis

- un tournews une perceuse des mèches à bois une vrille un crayon à bois une équerre un ciseau à bois un maillet des serre joints

Une information vous mangue?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page